

**COMPARAISON de FREQUENCE (MASER 140 0890) - (SYRTE-JPO)
MOIS d'AOUT 2009**

L'étalon primaire SYRTE-JPO a été comparé au maser à hydrogène (140 0890) du laboratoire des MJD 55 039 à 55 044, et 55069 à 55074. La différence de fréquence en valeur relative mesurée entre les deux étalons est donnée dans le tableau 1 ci-dessous :

Labo	PFS	PFS code	FreqRef	MJD1	MJD2	[Ref-PFS] 10E-15	uA 10E-15	uB 10E-15	uL_Lab 10E-15	Ref(uB)	uB(Ref) 10E-15
OP	SYRTE-JPO	1920801	1400890	55 039	55 044	-159,06	1,39	6,30	0,30	T160	6.30
OP	SYRTE-JPO	1920801	1400890	55 069	55 074	-157,41	1,44	6,30	0,30	T160	6.30

Tableau 1. Résultat de la comparaison.